

מסמך ט'-1

شكلול אחוזי האחזקה מכלל העבודות האחזקה במוסדות חינוך וציבור

הערות	شكلול ב-% מ��ן 100%	סוג עבודות האחזקה	מספר פרק
	11	אחזקה נגרות	1.1
	15	אחזקה מסגרות	1.2
	12.5	אחזקה אלמנטי אלומיניום	1.3
	11.5	אחזקה גגות	1.4
	2.5	אחזקה מרזבים ונקיים	1.5
	12	אחזקה אינסטלציה סנטירית	1.6
	15	עבודות טיח וצבע	1.7
	7.5	אחזקה ריצוף ותיפוי	1.8
	10.5	עבודות פיתוח חצר וגידור	1.9
	2.5	עבודות תליה והעברה של אלמנטים שוניים	1.10
	100%	סה"כ	

תחומי הפעולות לביצוע עבודות התחזוקה עפ"י זמני חנובה/זמןוי נזקן
סעיף 3.2 למנסמך ט' - המברט הטכני

1. **אחזקת גנות**
 הקבלן מתחייב לתחזק את כל הנורות במבנה הציבורי כגון: דלתות, חלונות, ארוןות, מעקות, לייטים של הקיר וכו' ולבצע את התקיינות הבאים:

זמן חנובה נדוש	סעיף
רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל	<p>1.1.1. זליטה</p> <p>א. תיקון ציריס או חלפה ב. תיקון טזול או החלפתו בהתאם לצורך ג. תיקון מנשלים או החלפה ד. תיקון הלבשות או החלפות בתדרשים בהתאם לצורך. ה. תיקון כבפים, לרבות החלפת קטיע דיקס שנור + פורמייקה שבורה – חכלפי תצורך ג. ייצוב משקופים על ידי בורגוי פיליפס באורך 50 מ"מ ז. תיקון משקופים ח. לתביה את האלת למב של סנירוח מושלמת ואותה ט. החלפת דלת בהזאתם לנור י. תיקוני צבע מותאים לאחר ביצוע עבודות התקיון</p>
רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל	<p>1.1.2. חלונות</p> <p>א. החלפת זיגוג שנור או חלונות חסרי שקיוטות למפלטות זיגוג טריפלסק, מחותם או פליקרבונט על חسبונו. ב. החלפת חלקים ורקוגים ג. תיקון צירים מכל סוג שהוא ולכל צורת פתיחה ד. החלפת צירים בתדרשים בהתאם לצורך מכל סוג שהוא ולכל צורת פתיחה ה. תיקון פיזול מכל סוג שהוא ולכל חלק קיים במוסד ג. השלמת מפרק בין זיגוג לכץ – לאיטום ויצוב הזיגוג ז. החלפת חלון בהתאם לצורך</p>
רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל	<p>1.1.3. אלמנטי שיש אחרים בוגנים: לוחות גיר, לוחות כיתה, ארוןות, ארוןות מטבח, מעקות, קביות משחיקים בגני ילדים וכו' א. ביצוע ותיקונים בהתאם לשוני העבחות הנדרשיות מהקבלן לגבי דלתות עץ וחלונות עץ ב. החלפת חלקים שבורים ורכובים ג. השלמת הלבשות וביצוע חיווקים ד. ביצוע איטום בין שיש לכיר במטבח כדי למנוע מעבר מים לארוןת ה. תיקוני צבע לאחר ביצוע ותיקונים</p>
רגיל רגיל	<p>1.1.4. שחיצות בשירותים (מלב סוג שחוץ)</p> <p>א. תיקון ואחזקת כל חומחיצות בשירותים על כל מרכיביהם מבחינות דלתות, משקופים, שלבים וכו' ב. החלפת מהיצות בשירותים מתקה ונדרש כולל דלתות</p>

1.3 אחזקה אלטנטית אלומינית

זמן וגובהה נירש	סעיף
רגיל	<p>א. ש להחלף חלוקות שבורים בכל סוג ההצלחות ולחלוקות חוסרים כזו:</p> <p>דוחות טగרים, גלגלים, מסילות, פלטיקים, מנעלים, שלבי תריס, הלבשות, מסטרוי קיר ואו כל חלק שבר וחסר עד להנעה למצב תקין של חלון או דלת</p>
רגיל	<p>ב. יש לנגן חלונות בהם היגנו שבור או חסר שקייפות בפלנות זיגוג טריפלקס, מחוסם או טלי קרbone על חשבון הקבלן.</p>
רגיל	<p>ג. בונוריסים יש להחליף שלבים שבורים מפי.ו.ס.ו ולחלוקות שלבים חסרים מפי.ו.ס.ו.</p>
רגיל	<p>ד. יש להתקין ואו להחלף פרזול בדילות לדבות צרים ודיות</p>
רגיל	<p>ה. יש לנגן דלתות בין חלונות שבור או חסר בזיגוג עפ"י סעיף 1.1.2 א'</p>
רגיל	<p>ו. יש להזק חלונות או דלתות על ידי ברוני פיליפט באורך 12 ס"מ לשם ייצובם</p>

1.4 אחזקה גנות

1.4.1 גגות אבסטנס ועיפויים	
רגיל	<p>א. סתיימות חווים בגבנון או במרקורי הניתנות חברת חיפוי</p>
רגיל	<p>ב. איטום כל המפשנישים של האבסטנס והעיפוי עם קירוז מבנה גומלניות במוטן מושלם – כולל ביצוע חיצות, סגירות בטיט צמנט ואיטום בפליאודרין מוקף חסין אש, כיסוי פחים באם ידרש וכן, על מנת להבטיח שלא תהיה חזירת מים דורך קווי חטפוש הלו</p>
רגיל	<p>ג. חיזוק קיבוע והשלמה של תעלוות מרובים, מזחלות וגוקיז</p>
רגיל	<p>ד. תיקון ארנזי רוח לפי מהירות חיבור והפיקוח כולל חיטוי, אימפרגנץיה ובכיפה.</p>
רגיל	<p>ה. תיקונים זמינים לפי תחניות חברות הפיקוח עד לביצוע החלפה אלמנטיים סודקים (סאזר המטבח ייחיב והחלפה)</p>
רגיל	<p>ו. בזקת ברנים והחלפת ברנים ורכובים שבורים וסתוקים.</p>
רגיל	<p>ז. החלפת נשת אבסטנס פטומים לפחות איסכorig</p>
1.4.2 אחזקה גנות – אטומיס ביריעות או מריחות ביוטומניות של צפת או מטיליך אספלט	
רגיל	<p>א. פתיחות סתיימות במרזבים וניקוי חרב</p>
רגיל	<p>ב. איתור סדקיות ובוחניות באיטום וטילות לטטה</p>
רגיל	<p>ג. טיפול נאות בסדקים ומיפויים נמיוחות על ידי חיתוך והסרת חלוקים רופפים וביצוע איטום נבון של האזורה הסודק כלהלן:</p> <p>מריחות פרימר, שתי מריחות ביטומן חם בגדשות בנדיש, ירידת אינטולס הלבנת.</p>
רגיל	<p>ד. ביצוע תיקון באמצעות ירידת ביוטומניות אלסטומריית משתכללת בעובי 5 מ"מ מושבחת בפלימור GS תוצרת ביטומן או פזקר, חירעה ותולחים לתשונית בהפעלה של 16 ס"מ לרבות פרימר ביוטומי מסוג "פרימר נט" או "פרימר 474 GS" במשקל 300 גרם למ"ר.</p>
רגיל	<p>ה. איטום רולקות בשתי שכבות של דצעת חיזוק / חיפוי מריעעות ביט וטומיות עפ"י חתיאור לעיל לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חולך רצועת חיטוי עלינה ברוחב 50 ס"מ</p>

רניל	עם ציפוי ארגנט, טרימר ביטומי על פי התואר לעיל.
רניל	1. תיקון ראשי מרוב פוממים וחיקנת רשותת לראשי המרזובים במקומות שחרר
רניל	2. תיקון רולקות על ידי טיט צמנט
רניל	3. תיקוני טיח במקומות
רניל	4. ביצוע סיפול נכון מבחינת איטום סביבה מתקנים קיימים על הנג (בעמודי אנטנות, מכונות וכחומר) כנוון, יציקת קוגניות בתווך, ביצוע רולקות והמשבת איסומים קיימים באופן שתובעת אסימות מלאה
רניל	5. תיקוני פח מנולון בעובי 0.6 מ"מ לפחות במקומות שהוא פגום
רניל	

אוחquot מושבim ונקאים 1.5

סעיף	זמן תגבורת ונזרש
א. על הקבלן לתקן מרוזבים פגומים	רניל
ב. על הקבלן לייצב ולקבוע מרוזבים למוגנה	רניי
ג. החלטת מרוזבים בהתאם לצווח	רגיל

1.6 איזוטוג אינסטלציה טניתה

זמן תגנובה ונדרט	טעין
דחווף ריגל רנייל דחווף ריגל	<p>א. החלפת קטיעי צינורות ביוב לא תקינות או שכורים בתוך הבניין או מחוץ למביון</p> <p>ב. תיקון חיבורים בעורנות ביוב על ידי פירוק וחיבור מחדש עם וטופת גומיות או פיקיגו.</p> <p>ג. בדיקת ותיקון חיבורים לאסלות ולכיפורים וחיבורים שונים אחרים. בדיקת קיום סטימות ופוניות הסתימנות</p> <p>ד. פגיחת שתימות או החלפותם. ניקוי וודכנה מחדש, החלפת גומיות או פירוק סייפנים או החלפותם. ניקוי וודכנה מחדש, החלפת גומיות או חלקים לא תקינים</p> <p>ה. ניקוי קווי דלווחין, כולל קופסאות בייקורת, מתחomi רעפה, כולל החלפת מכיסים או רשותות לא תקינות</p>
דחווף	<p>1.6.1 ברזים (מיטס וחוזק) תיקון ברזים לרבות החלפת חלקים כגון דיזיות, גומיות, חיזוקים וכו' כולל ברזים אוטומטיים עם חיישן חשמלי.</p>
רנייל רנייל רנייל	<p>1.6.2 בליט טונדררים</p> <p>א. חיזוק וקייבוע כל kali סנטורי שלא מורכב ומוחזק כיאוג</p> <p>ב. פירוק וחלפת כל kali סנטורי אשר לפי החלטות תברות הפיקוח יש להחליפו</p> <p>ג. חשלמת מבטים לאסלות ומחזקי ניר טואלט חסרים או שבורים</p>
רעל	<p>1.6.3 פנורות מים - פגיט וחוזק</p> <p>א. תיקון מידי של כל פיצוץ צנורות מים בתוך מיליון, מתוך ריצוף או בתוך הקיר, כולל החלפת קטיעי צינורות</p> <p>ב. תיקון וטיפול בחיבורים דולפינים כולל ברזים, שענים או כל אביזר</p>

דוחן רגיל רניל רגיל	אחר המצא במבנה והציבור ג. תיקון והחלפת ציורות גמשים, ברזים וכו' ד. החלפת חלקים נזנורות תלויות, מוגפים לא תקינים וכו' ה. תיקון ברזים
רגיל דוחן רגיל רניל	1.6.4 דוח אשלט / שפט 1.6.4.1 החלפת גופי חיטום משגרטו בזרחים 1.6.4.2 ביצוע כל התיקונים הדרושים באבאים ובצרות של החוד 1.6.5 מולרים / ברזיות / מקורות 1.6.5.1 ביצוע תיקוני קולרים / ברזיות / מקורות לרבות החלפת פוות, צבאות וכל אחר האבאים (כולל אביזרים שימושיים ומחטיבים) עד להפעלה מושלמת
	1.7 עבוזות טיח וצבע

זמן תגובה נדוש	סעיף
	1.7.1 ברוות עבוזות אחזקת הטיח (הן לגבי טיח פויט ווון לגבי טיח חזק)
רגיל	א. תיקוני טיח מטביב לדלנות, חלונות, מגנזים, משקופים, סורגים, שערים, מעבר צנרת, מרצפים וכדומה
רגיל	ב. תיקוני טיח לאחר תיקון והחלפת מלט, חרסינה, קרמיקה וכו'
רגיל	ג. תיקוני טיח רבץ וחטיח בנבולות הרבץ
רגיל	ד. תיקוני חורים, קילפים, פינות שבירות, פגימות וכו'
רגיל	ה. תיקוני טיח לאחר סגירת פתח של חלון או דלת
רגיל	ו. תיקוני טיח לאחר סגירת פתח חמזון
רגיל	ז. תיקונים בתפרוי התפשטות
רגיל	ח. הסרת גרפייטי מבניין ציבור ובמערכות ציבוריים
רגיל	ט. תיקון שיש במטבחים עיי' חיבור ומילוי חסוקים בחומר מותאים.
רגיל	חולמת סרגלי נמר חסרים ואו החלפת מר שבור בין אלמנטי חשיש בצד החיצוני.
רגיל	איתום המrossoות בין השיש להרטינה לאורך תקיר עם סיליקון ואו חוובת סרמי שיש בתפר האזורי בין החרסינה לשיש.
רגיל	י. תיקוני לבני זכוכית כולל החלפת לבני זכוכית שבורים ופגומים בדגמת חקים
רגיל	יא. הדבקה של אריחי קרמיקה / שיש או כל חומר ריצוף / חיטוי אחר שנשו ואו אריחים רופפים

1.8 אחזקת ריצוף וציפוף
عبוזות אחזקת הריצוף והציפוי כוללות את העבודות הבאות:

זמן תגובה נדוש	סעיף
רגיל	א. החלפת אויחתי תרשינה וקרמיקה פוטומים, מסיפס, שיש. סעיף זה מתייחס הון למקרה שבו האדריתים נפועים מסיבично כל שהיא והן במקורה שהם נטש וווך כדי ביצוע עבודות תיקון אחזקה של מערכות אחרות
רגיל	ב. תיקוני מדורגות מזיאקה (וון מדרגות טרומיות ווון מדרגות שהחותמאיקה שלנן בטזקה במוקום)
רגיל רניל	ג. תיקוני מזיאקה באדני חלונות, מתוך מעקות וכדומה ה. תיקוני ריצוף על יד משקופי דלתות

רניל	ח. תיקון וחלפת רוחב חסורה שבקרטיקה וחירסינה, הכל על פי חנויות חברת הפיקות ג. תיקוני ריצוף פיבר-סיו כפי שידיש ד. תיקוני ריצוף מסוגים אחרים כפי שקיים לפי הוראות הייצור
רניל	ה. במקה וקיים ריצוף ייחודי כתלאן מותגנה בןן; שטייחים מCKER לcker (ודר מחול), רצפת פרקט נולם ספורט) וכו', אזי חקלן יוחם ויצוף זה כחלק מתחזזה
רניל	

9. עבירות פיתוח חצר ונילו

להלן פירוט עבירות ואחיזות הנדרשות מתקבלן בחוץ בית הספר:

זמן תגובה נדרש	סעיף
רניל	א. תיקון ויצוף כלל פירוק חrizco הקויים, הכנת תשתיות מצע סונג אי' מהודק בבראה מלאה כנדרש, והנחתה חrizco מחדש, אך שלא יהיה הרטשי נבנה בין התיקון ובין הקויים
רניל	ב. תיקון אובי שפה או אובי נן או אלמנטים טרומיים מוכנים בןן;
רניל	ג. כולל החלפה ד. תיקון מדרגנות מכל סוג
רניל	ה. תיקון רשות מושג או שבורה בגדר מסוג תקיים, כולל השלמות בפי שימור
רניל	ו. חיזוק עמודים לא יציבים או שנפלו על קדי בטון או תמיינות כנדרש ע"י חברות הפיקות
רניל	ז. החלפת רשת נטלה ולא יציבה במקומות החדשניים, כולל קשירה ומתיחה
דחווף	ח. תיקון שעוי בניתה לבת התספור (לחיצר) עד למצב יציב, תיקין עם אפשרות פתיחה וסירה נאותים
רניל	ט. תיקוני אספלט במקומות שונים ובסוגי אספלט שונים כולל מרווח בינומן כחטה למשען אספלט.
רניל	י. ניכוש עשביה בתוצאות של מוסדות
רניל	יא. תיקון מקומי של קירות אבן, קירות בטון, סירות מטויחים, קירות תומכים הבוללים: ייצוב, ביטון חורמים, תיקוני טיח, תיקוני צבע ועוד.
רניל	יב. תיקון טיחי של קירות אבן, קירות בטון, קירות מטויחים, קירות תומכים חלולים: ייצוב, ביטון חורמים, תיקוני טיח, תיקוני צבע וכי.
רניל	יג. עיגון עמודי גוז מטביה בטון נזד אבן או בטון במקומות שעומדים לא יציבים
רניל	ה. סילוק מפניעים למשמעם בןן: מלכדים, אבני גדרות, פסולות ברזילים וכי, מקום מוגן מהינת הרשות
רניל	טו. פיתוי מתקנים חרסים למתחמי עירייה או לאחר פסולת מאושר עלי aicoot חסבנה הכל באישור המפקח והמומקן.
רניל	טו. תיקון סככות צל בתקירות עם ביטויים שונים: יוטה, שמשונית וכי
רניל	יז. בורות ביטחון – על הקבלן לדאות שבותות וביתוחן יחו בהתאם לדרישות חנייא, עם מכתשים תקניים, חול וכי
רניל	יח. חמתת בורות ניקוז / ביבם המהווים מפגע בטיחותי
רניל	יט. מסרת שורשים בלטמים המהווים מפגע בטיחותי
רניל	כ. יישור קדרען של חצר מבנה החיצון מעת לעת כבל שיידרש עלי תברת הפיקוח לרבות פיזור עפר מובה, יישור ונילו

--	--

1.1 בעזרת תליה והעbara של אלמנטים שונים

דריש	זמן וגובה	שלין
רנייל		<p>א. על חקבל תלוות, לחבר לkipot, אלמנטים קלילים כגון: מדףים, ליסטים ולוחות מודעת או לוחות הזבקת חומרם מכל סוג באשר הוא יידוש לכך עיי נציג המודע</p>
רנייל		<p>ב. כמו כן, הוא עשוי להיזור להעתיק אלמנטים קיימים כאלו ממקום למקום באמצעות מבנה ציבור וחינוך</p>

הערה : פירוט העזרות המופיע בטבלאות אלו תינו להזגמה בלבד. אין בפירוט הנויל לפגוע בכלליות האמור בסעיף ג.3 במפרט זה.